

R4553 Handleiding

Zorg ervoor dat uw smartphone is verbonden met uw 2,4 GHz (802.11 b / g / n) WiFi-router.

1. zoek "**Woox home**" in Apple Store of Google playstore om de Wooxapp op je telefoon te installeren.





2. Ga naar de registreer / login-pagina, voer uw telefoonnummer of emailadres in om de verificatiecode te ontvangen.

3. Volg de registratietaken van uw sms of e-mail.

4. Log in met uw geregistreerde gsmnummer of e-mailadres en voer het wachtwoord in dat u heeft gekozen.





5. Klik op '+' in de rechterbovenhoek (Android) of in het midden (iOS) om uw WOOX-apparaat toe te voegen in de app.

Cancel	Select Device Type	Ξ
0	Add Bluetooth Device Can connect with Bluetooth devices	Scanning
AB		
Q	Camera	
0	Power Strip	
0	Power Plug	
0	Lighting Device	

6. Selecteer "Lighting Device"

7. De lamp begint te knipperen, klik op de knop "**bevestigd de** flitslamp"

8. Pop up met WiFi SSID wordt weergegeven, voer uw WiFiwachtwoord in



Apparaat maakt verbinding, indien mislukt probeer het proces opnieuw, als gelukt is word direct de apparaatinfo weergegeven in de app.

U kunt voor het apparaat een standaardnaam selecteren uit de lijst of het wijzigen en een eigen naam geven.



Veelgestelde vragen en antwoorden

V: Hoe reset ik de R4553?

A: Schakel de LED-lamp 3 keer aan en uit (schakel aan / uit x 3), dan gaat de lamp snel knipperen en is gereset om opnieuw verbinding te maken.

V: Waarom zie ik het apparaat nog altijd in de app nadat ik een reset uitgevoerd heb? A: De reset apparaatfunctie reset alleen de netwerkconfiguratie van de R4553, maar kan de configuratie in de app niet wijzigen, de R4553 verwijderen in de app zal het apparaat laten verdwijnen.

V: Hoe stel ik de R4553 in op een andere router?

A: Verwijder eerst de R4553 uit de app instellingen, voer dan een reset op de R4553 uit, verbind uw telefoon met de nieuwe router en start de app opnieuw om de R4553 toe te voegen aan de nieuwe verbinding.

V: Waarom krijg ik de meldingen niet met mijn mobiele telefoon-app?? A: Bevestig dat de app actief is op de telefoon en de relevante herinneringsfunctie is geopend; Berichtmeldingen en bevestiging van het mobiele telefoonsysteem staan aan.

Meldingen voor het gebruik van dit apparaat

Deze lamp ondersteunt alleen een 2,4 GHz WiFi-router, zorg er alstublieft voor dat u een 2,4 GHz WiFirouter gebruikt.

In de verpakking R4553 deze handleiding

Skill toe te voegen in Amazon Alexa: Wooxhome Benaming voor toevoeging in Google Home Control: Wooxhome